

AIRIS

Freidora FRA01



Manual de usuario

AIRIS

Freidora FRA01



INSTRUCCIONES



Por favor, asegúrese de leer cuidadosamente las instrucciones antes del uso y de guardarlas apropiadamente

INSTRUCCIONES IMPORTANTES

Para usar sólo en interior.

Gracias por la compra de su AIRIS FRY. Para habilitar su producto para darle años de servicio sin problemas, le recomendamos que siga atentamente las instrucciones del manual.

Su nuevo AIRIS FRY le permite preparar sus platos favoritos y aperitivos en una forma más saludable. AIRIS FRY utiliza aire caliente en combinación con la circulación de alta velocidad del aire (aire caliente rápido) y una parrilla superior para preparar una variedad de sabrosos platos de una manera sana, rápida y fácil. Sus ingredientes se calientan desde todos los lados a la vez y no hay necesidad de añadir aceite a la mayoría de los ingredientes.

IDENTIFICACIÓN DE PARTES:

- A. Cesta interior
- B. Botón para liberar cesta
- C. Cesta grande
- D. Salidas de aire
- E. Cable de corriente
- F. Temporizador (0-60 min.)/ Botón encendido
- G. Control de temperatura (80-200°C)
- H. Entradas de aire
- I. Botón de reseteo (RESET)
- J. Luz indicadora de encendido (Roja)
- K. Luz de temperatura deseada (Verde)



INSTRUCCIONES IMPORTANTES

Lea cuidadosamente este manual antes de utilizar el aparato y guárdelo para futuras consultas.

- Nunca sumerja la unidad principal, que contiene los componentes eléctricos y las resistencias eléctricas en el agua ni lo enjuague bajo el grifo.
- No permita que el agua u otro líquido entren en el aparato para evitar descargas eléctricas.
- Siempre ponga los ingredientes para ser fritos en la cesta, para evitar que entren en contacto con los elementos calefactores.
- No cubra la entrada de aire ni las aberturas de salida mientras el aparato este en uso.
- No llene la cesta con aceite ya que esto puede causar riesgo de incendio.
- Compruebe si el voltaje indicado se corresponde con el voltaje local antes de conectar el aparato.
- No utilice el aparato si el enchufe, el cable de alimentación o el propio aparato están dañados.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el centro de servicio autorizado.
- Mantenga el aparato y el cable principal fuera del alcance de los niños cuando el aparato está encendido o se está enfriando.
- Mantenga el cable de alimentación alejado de superficies calientes.
- No conecte el aparato ni opere el panel de control con las manos mojadas.
- Sólo conectar el aparato a un enchufe con toma de tierra. Asegúrese siempre de que el enchufe sea introducido en la toma de pared.
- No coloque el aparato sobre o cerca de materiales combustibles, como un mantel o una cortina.
- No coloque el aparato en una pared o en contra de otros aparatos. Deje al menos 10 cm de espacio libre en la parte posterior y los lados y 10 cm de espacio libre por encima del aparato. No coloque nada encima del aparato.
- No utilice el aparato para otro propósito del que se describe en este manual.
- No deje el aparato en funcionamiento sin vigilancia.
- Las superficies accesibles pueden calentarse durante el uso.
- Desenchufe inmediatamente el aparato si ve humo oscuro que sale del aparato. Espere a que la emisión de humo cese para retirar el cesto del aparato.

PRECAUCIÓN

- Coloque el aparato sobre una superficie horizontal, plana y estable.
- Desenchufe siempre el aparato después de usarlo.
- Deje que el aparato se enfríe durante unos 30 minutos antes de limpiarlo.
- El aparato tiene un sensor de apertura, cuando saque el cesto durante la cocción, el aparato se apagará automáticamente.

PROTECCIÓN CONTRA SOBRECALENTAMIENTO

- El aparato se ha construido con protección al sobrecalentamiento, si la temperatura interior es demasiado alta, la protección contra el sobrecalentamiento se activa automáticamente. El aparato se apaga y no puede ser utilizado. Desconecte el cable de red.
- Después de que el aparato se ha dejado que se enfríe por completo el botón RESET en la parte inferior de la máquina (junto a la etiqueta de clasificación) con el fin de utilizar la AIRIS FRY de nuevo. Por favor, use un objeto puntiagudo para este propósito.

APAGADO AUTOMÁTICO

Este aparato está equipado con un temporizador. Cuando el temporizador ha contado a 0, el aparato emite un sonido de campana y se apaga automáticamente. Para apagar el aparato manualmente, girar en sentido antihorario el mando del temporizador a 0.

NOTA: No tire del cesto durante la cocción, el aparato se apagará automáticamente, Sin embargo temporizador se seguirá en modo de cuenta atrás.

ANTES DEL PRIMER USO

- Retire todo el material de embalaje.
- Retire cualquier pegatinas o etiquetas del aparato.
- Limpiar a fondo tanto el soporte del cesto como el cesto con agua caliente.
- También puede limpiar estas piezas en el lavavajillas.
- Limpie el interior y exterior del aparato con un paño húmedo.
- Esto es un AIRIS FRY que funciona con aire caliente. No llene el cesto con aceite.

INSTRUCCIONES DE USO

- Coloque el aparato sobre una superficie estable, horizontal y nivelada.
- No coloque el aparato sobre superficies no resistentes al calor.
- Coloque el cesto en su soporte correctamente.
- Ponga el cesto completo en la máquina.

NOTA: La cesta se debe poner en el aparato correctamente, de lo contrario el aparato no funcionará.

- Conecte el cable de alimentación a la red eléctrica.
- Tire con cuidado de la cesta de la AIRIS FRY.
- Ponga los ingredientes en la cesta.

NOTA: Nunca llene la cesta con ingredientes superando la cantidad recomendada, ya que esto podría afectar a la calidad del resultado final.

- *Deslice la bandeja de nuevo en la AIRIS FRY correctamente.*
- *Nunca use la freidora sin la cesta en el mismo.*

PRECAUCIÓN

No toque la cesta durante y poco después de usarla, ya que mantiene mucho calor. Sólo sujete la cesta por el mango.

- *Gire la rueda de control de temperatura a la temperatura requerida. Consulte la tabla de alimentos de este manual para determinar temperatura adecuada.*
- *Determine el tiempo de preparación necesario para el alimento (Consulte la tabla de alimentos de este manual).*
- *Para encender el aparato, gire la rueda del temporizador para el tiempo de preparación requerido.*

NOTA: Añadir 3 minutos para el tiempo de preparación cuando el aparato está frío.

Si lo desea, también puede precalentar el aparato sin ningún ingrediente interior. En ese caso, gire la rueda del temporizador a más de 3 minutos y esperar hasta que la luz de calentamiento se apague (después de aprox. 3 minutos). Luego llene la cesta y gire la rueda del temporizador para el tiempo de preparación requerido.

- La luz de encendido y la luz de calentamiento se encienden.
- El temporizador inicia la cuenta atrás del tiempo de preparación.
- Durante el proceso de fritura de aire caliente, la luz de calentamiento se enciende y se apaga de vez en cuando. Éste indica que el elemento de calentamiento está encendido y apagado para mantener la temperatura establecida.
- El exceso de aceite de los ingredientes se deposita en el fondo de la cesta grande.

Algunos ingredientes requieren agitación a mitad del tiempo de preparación (Consulte la tabla de alimentos de este manual). Para sacudir los ingredientes, tire de la cesta del aparato por el asa y agitar. A continuación, deslice la cesta de nuevo en la AIRIS FRY y continúe la cocción.

PRECAUCIÓN: *No presione el botón del mango durante la agitación.*

Para reducir el peso, puede extraer la cesta de su cesta grande y agitar la cesta interior solamente. Para ello, tire de la cesta del aparato, colóquelo en una superficie resistente al calor y pulse el botón de la empuñadura.

Si ajusta el temporizador para el tiempo de preparación completa, no hay sonido de campana de temporizador durante la cocción antes de terminar, se puede extraer la cesta en cualquier momento para comprobar que el alimento se esté cocinado adecuadamente, el aparato se apagará automáticamente y volverá a funcionar después de insertar la cesta en el aparato (temporizador se mantendrá según el tiempo establecido).

- También puede apagar el aparato manualmente. Para ello, gire el mando de control de temperatura a 0, o tire de la cesta directamente.
- Si los ingredientes no están listos, simplemente deslice la cesta de nuevo en el aparato y ajustar el temporizador para un par de minutos.
- Para quitar ingredientes pequeños (por ejemplo, patatas fritas), pulse el botón de liberación de cesto y levántelo del cesto grande.
- No gire la cesta con la cesta grande unida a ella, ya que cualquier exceso de aceite que se ha acumulado en la parte inferior de la sartén se mezclará en los ingredientes.
- Después de usar la freidora, el cesto y los alimentos estarán muy calientes. Dependiendo del tipo de alimento que use en la AIRIS FRY, es posible que pueda salir vapor al abrir el cesto.
- Vacíe la cesta en un tazón o en un plato. Para quitar alimentos grandes o frágiles, utilice unas pinzas para sacarlos de la cesta.

AJUSTES

Esta tabla de abajo le ayuda a seleccionar la configuración básica de los ingredientes que desee preparar.

NOTA: Tenga en cuenta que estos valores son sólo indicativos. Como los ingredientes difieren en su origen, tamaño, forma, así como marca, no podemos garantizar la mejor configuración para sus ingredientes.

Debido a la rápida tecnología de aire caliente al instante recalienta el aire dentro del aparato, sacando el cesto brevemente del aparato durante la fritura de aire caliente apenas perturba el proceso.

CONSEJOS ÚTILES

- Ingredientes más pequeños por lo general requieren un tiempo de preparación ligeramente más corto que los ingredientes de mayor tamaño.
- Sacudiendo los alimentos más pequeños a media cocción a durante el tiempo de preparación, el resultado final será mucho mejor y puede ayudar a prevenir que los alimentos queden fritos de manera desigual.
- Añadir un poco de aceite a las patatas frescas para un resultado crujiente.
- Freír los ingredientes en la AIRIS FRY a los pocos minutos después de agregar el aceite.
- No prepare ingredientes muy grasos como bacon, chorizo, etc.
- Los snacks que pueden prepararse en el horno, también pueden prepararse en el AIRIS FRY.
- La cantidad óptima para preparar patatas fritas crujientes es de 500 gramos.
- Utilice la masa precocinada para preparar aperitivos rellenos rápida y fácilmente. La masa precocinada también requiere un tiempo de preparación más corto que la masa casera.
- Coloque un molde o fuente de horno en la cesta AIRIS FRY si quiere hacer un pastel o si quiere freír alimentos frágiles o alimentos rellenos.
- También puede utilizar la AIRIS FRY recalentar alimentos. Para recalentar alimentos, programe la temperatura a 150°C durante un máximo de 10 minutos.

NOTA: Añadir 3 minutos para el tiempo de preparación cuando se inicia la cocción mientras que el AIRIS FRY esté frío.

LIMPIEZA

Limpie el aparato después de cada uso.

No use utensilios de cocina de metal o materiales de limpieza abrasiva, ya que esto puede dañar el recubrimiento antiadherente.

- Retire el enchufe de la red y deje que el aparato se enfríe.
 - Limpie el exterior del aparato con un paño húmedo.
 - Limpie la bandeja y la cesta con agua caliente, un poco de detergente y una esponja no abrasiva que esté en buenas condiciones.
- Puede utilizar un líquido desengrasante para eliminar cualquier resto de suciedad.

NOTA: La cesta grande y la cesta interior son aptos para lavavajillas.

ALMACENAMIENTO

- Desenchufe el aparato y deje que se enfríe
- Asegúrese de que todas las partes estén limpias y secas.
- Ponga la AIRIS FRY en el lugar limpio y seco.

	Mín-Máx. Cantidad (g)	Tiempo (Min.)	Temperatura (°C)	Agitar	Información adicional
Patatas y fritos					
Patatas fritas congeladas finas	300-700	10-18	200	Sí	
Patatas fritas congeladas gordas	300-700	12-25	200	Sí	
Patatas fritas naturales (8x8 mm)	300-800	18-30	200	Sí	Añadir 1 cucharada de aceite
Patatas fritas naturales en gajos	300-800	18-30	180	Sí	Añadir 1 cucharada de aceite
Patatas fritas caseras en cuadrados	300-750	12-25	180	Sí	Añadir 1 cucharada de aceite
Patatas gratinadas	500	15-25	200	Sí	
Carne y Aves					
Filete	100-500	8-16	180		
Chuletas de cerdo	100-500	10-18	180		
Hamburguesa	100-500	7-18	180		
Palitos de carne	100-500	18-28	180		
Pechuga de pollo	100-500	10-20	180		Comprobar a media cocción
Snacks					
Rollitos de primavera	100-400	8-10	200	Sí	
Nuggets congelados	100-500	6-10	200	Sí	Comprobar a media cocción
Palitos de pescado congelados	100-400	6-12	200		Comprobar a media cocción
Verduras rellenas	100-400	12-15	160		Comprobar a media cocción
Horneado					
Pasteles	300	30-35	160		
Muffins	300	15-18	200		

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Posible causa	Solución
La AIRIS FRY no funciona	El cable no está colocado	Conecte el cable
	El temporizador no ha sido ajustado	Ajuste el temporizador de acuerdo a la cocción que necesite
	El cesto no está puesto correctamente en la AIRIS FRY	Saque y vuelva a poner el cesto en la AIRIS FRY
	La AIRIS FRY ha sufrido un sobrecalentamiento y se encuentra en modo Protección	Use un objeto puntiagudo para pulsar el RESET en la parte inferior de la AIRIS FRY
Los ingredientes no se preparan de forma correcta	La cantidad de alimento está por encima del límite	Ponga la comida en más tandas respetando el límite de carga
	La temperatura es muy baja	Suba la temperatura hasta el ajuste adecuado al alimento cocinado
	El tiempo de preparación es muy corto	Ajuste el temporizador de acuerdo al alimento cocinado
Los alimentos se cocinan de manera desigual	Algunos alimentos necesitan removerse y agitarse para una cocción uniforme	Agite los alimentos a mitad de la cocción intentando que los alimentos de la parte superior pasen a la inferior y viceversa
Los snacks no quedan crujientes	AIRIS FRY es diferente a una freidora tradicional	Use snacks para horno o añada una pequeña capa de aceite sobre los alimentos snack (rebozados) para conseguir un resultado crujiente
Cuesta meter la cesta en la freidora AIRIS FRY	Hay muchos alimentos en la cesta	No llene la cesta más del límite
	Está introduciendo la cesta de forma errónea	Inserte la cesta por los carriles hasta que oiga un click
Sale humo blanco mientras está funcionando	Está preparando alimentos con mucha grasa	Cuando cocine alimentos grasientos (tipo bacon, chorizo, etc.) el aceite del alimento se desprende y se quema produciendo ese humo. No afecta ni al funcionamiento ni al acabado del alimento
Las patatas fritas naturales no están crujientes cuando salen de la freidora AIRIS FRY	El crujiente de las patatas naturales depende de la cantidad de aceite y agua de las patatas	Asegúrese de secar las patatas antes de añadirles la cucharada de aceite
		Corte las patatas lo más pequeñas posible para conseguir resultados más crujientes
		Añada más aceite a las patatas para mejorar el resultado crujiente (al gusto)



DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD / DECLARATION OF CONFORMITY

Nombre del suministrador/ *Supplier's name*: **INFINITY SYSTEM S.L.**

Dirección/Address: **A2, Km 48,5, PARCELA 12 B, P. I. DE CABANILLAS (GUADALAJARA)**

Teléfono/Telephone: **949 349 100**

Fax: **949 349 140**

C.I.F.: **B-81477507**

-Declara, bajo su responsabilidad que el equipo/Declare, Under their responsibility tha the device::

Descripción del aparato/Device description: **FREIDORA DE AIRE/ AIR FRYER**

Marca/Brand: **AIRIS**

Modelo/Model name: **FREIDORA AIRIS FRY**

Fabricante/Manufacturer: **INFINITY SYSTEM S.L.**

PAÍS/Country: **ESPAÑA**

Ref. Modelo/ Model reference: **FRA01**

-Es conforme con las especificaciones técnicas que le son de aplicación en el día de la fecha según la Directiva 99/5 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 1999, transpuesta a la legislación española mediante la directiva 2004/108/EC, y en particular con: / It's agreed that the specifications are according to the Europe Parliament directive 99/5 and with the borrard of 9th March of 1999, according with the Spanish law directive 2004/108/EC, and in particular with:

Series específicas de ensayos de radio recogidos en la norma/Specific series of radio testing according to the rules:

Relativa a la Directiva 2004/108/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de diciembre de 2004, que entró en vigor el 20 de julio de 2007 y hasta el 20 de julio de 2009 podían aplicarse indistintamente tanto esta directiva como la Directiva 89/336/CE, a la que viene a sustituir relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de compatibilidad electromagnética y por la que se deroga la Directiva 89/336/C y las demás directivas que le son de aplicación, declaramos la conformidad del producto con las normas:

- EN 60335-2-9:2003 + A1:2004 + A2:2006 + A12:2007 + A13:2010
- EN 60335-1:2012
- EN 62233:2008
- ZEK 01.4-08
- EN 55014-1:2006 + A1:2009 +A2: 2011
- EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2: 2008
- EN 61000-3-2:2006 + A1: 2009 + A2: 2009
- EN 61000-4-3:2013

En Guadalajara, a 31 de Enero 2015

D. José Vicente Molera
Director General

DECLARACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA

La presente Garantía Limitada es exclusivamente de aplicación a los productos AIRIS (“el Producto”). AIRIS garantiza que el Producto, en la fecha de compra original, está libre de defectos de materiales y mano de obra (“Garantía Limitada”).

LA PRESENTE GARANTÍA LIMITADA NO AFECTA A SUS DERECHOS LEGALES. Esta Garantía Limitada está sujeta a los siguientes términos y condiciones:

1.- La presente Garantía Limitada se concede únicamente al comprador original del Producto (“Cliente”). No obstante, esta Garantía Limitada puede ser cedida a cualquier persona a la cual se venda el Producto, siempre y cuando AIRIS haya consentido por escrito dicha cesión (AIRIS no denegará dicho consentimiento sin causa justificada). Ésta no excluirá ni limitará:

a) Los derechos legales del cliente o

b) Cualesquiera de los derechos legales del cliente con respecto al vendedor/distribuidor del Producto (el cliente podrá optar a tramitar la Garantía Limitada con el distribuidor sólo durante los primeros 7 días desde la compra)

2.- Salvo que el Cliente acuerde lo contrario, la presente Garantía Limitada tendrá una duración de seis meses a partir de la fecha de su compra original (7 días de D.O.A. desde la fecha de la compra frente a distribuidor) y en su defecto se regirá por los Leyes del País donde el producto se ha distribuido. El cliente deberá aportar el JUSTIFICANTE DE COMPRA para hacer uso de la presente Garantía Limitada. Esta Garantía Limitada será únicamente válida y de obligado cumplimiento en los países en los cuales se haya vendido el Producto.

3.- A lo largo de todo el Periodo de Garantía, AIRIS o su representante autorizado, a su exclusivo criterio, repararán o sustituirán el Producto defectuoso sin cargo alguno y conforme a lo estipulado en la Cláusula 7. La reparación o sustitución puede implicar el uso de una unidad reacondicionada funcionalmente equivalente. AIRIS devolverá al Cliente el Producto reparado o sustituido por otro equivalente y en buenas condiciones de funcionamiento. Todas las piezas o componentes defectuosos pasarán a ser propiedad de AIRIS.

4.- La presente Garantía Limitada es de exclusiva aplicación a los componentes de hardware del Producto tal y como se suministraron originalmente, y no se aplica a otros software o equipos (las pantallas LCD/TFT de los productos AIRIS cumplen con la Norma ISO 9241-307 Clase II)

5.- En caso de que AIRIS repare o sustituya el Producto, el Producto reparado o sustituido deberá continuar bajo garantía para el tiempo restante del Periodo de Garantía original o durante tres (3) meses a partir de la fecha de reparación o sustitución, el que resultara mayor.

6.- Antes de devolver una unidad para una revisión, asegúrese de hacer una copia de seguridad de los datos y eliminar cualquier contenido confidencial o información personal del Producto. AIRIS no se responsabiliza de la pérdida o desperfectos causados o cualesquiera de los programas, datos o medios de almacenamiento extraíbles de los cuales no haya hecho copia de seguridad.

7.- ESTA GARANTÍA LIMITADA NO SERÁ APLICABLE A CUALQUIER DEFECTO CAUSADO POR CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES MOTIVOS:

a) Si el número de serie del Producto, el código de fecha del accesorio, el número de IMEI o el sello de garantía se han extraído, borrado, desfigurado, modificado o son ilegibles; o

b) Por deterioro del Producto debido a un desgaste normal; o

c) Cualquier otro uso distinto al descrito en el manual del usuario, una manipulación indebida, condiciones de humedad, medioambientales o térmicas extremas o un cambio repentino de dichas condiciones, corrosión, oxidación, modificaciones o conexiones no autorizadas, reparación o apertura del Producto no autorizados, reparación con piezas de recambio no autorizadas, accidentes, fuerzas de la naturaleza y otras circunstancias ajenas a la voluntad de AIRIS (incluyendo a modo enunciativo pero no limitativo, deficiencia en piezas consumibles), a no ser que el daño haya ocurrido directamente por defectos en los materiales o de mano de obra. La Garantía Limitada excluye los daños físicos en la superficie de producto, incluyendo entre otros aspectos, grietas o arañazos en la pantalla LCD o en el objetivo de la cámara; o

d) Los defectos causados por el hecho de que la batería se haya puesto en cortocircuito o por el hecho de que los sellos de la carcasa o celdas de la batería estén rotas o muestren signos de una manipulación imprudente, o por el hecho de que la batería se haya utilizado en un equipo distinto a aquellos para los cuales está prevista; o

e) Si el defecto ha sido causado por un mal funcionamiento de la red móvil u otro sistema; o

f) Si el software del Producto debe actualizarse debido a modificaciones en los parámetros de la red móvil; o

g) Si el defecto ha sido causado por el uso de un accesorio no autorizado ni suministrado por AIRIS. O un uso del producto fuera de los usos permitidos o para los que esté destinado, y en aquellos casos en que AIRIS pueda demostrar que dicho defecto no es un fallo de propio Producto.

8.- Su Producto puede que contenga elementos específicos para un país, incluyendo el software. En caso de que el producto haya sido exportado de su país de destino original a otro País, es posible que el Producto contenga elementos específicos para un país que no sean considerados un defecto al amparo de la presente Garantía Limitada.

EN CASO DE UNA RECLAMACIÓN DENTRO DEL PERIODO DE GARANTÍA, USTED DEBERÁ INFORMAR A AIRIS O AL SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO DEL SUPUESTO DEFECTO, DENTRO DEL PERIODO RAZONABLE EN QUE HAYA ADVERTIDO DICHO DEFECTO, Y EN NINGÚN CASO MÁS TARDE DE LA FINALIZACIÓN DEL PERIODO DE GARANTÍA.

9.- En caso de fallo del Producto, el Cliente deberá tomar las siguientes medidas:

a) Consultar el manual del usuario con objeto de identificar y poder corregir el problema.

b) Si tras consultar el manual del usuario, el problema sigue sin resolverse, el Cliente deberá ponerse en contacto con el Servicio Técnico, mediante el teléfono de asistencia indicado en el presente certificado de garantía (última página) o visitar **www.airissupport.com**, donde podrá encontrar los teléfonos de Servicio Técnico actualizados. También está a su disposición un FORO oficial **<http://foro.airis.es>**

c) Antes de que el Cliente contacte con el representante del Servicio Técnico de AIRIS, asegúrese de tener a mano la información siguiente:

. El modelo y el número de serie, el número IMEI del Producto (si se aplica al Producto).

. La dirección completa del Cliente, así como su información de contacto.

. Una copia de la factura original del Cliente, recibo o comprobante de la compra del Producto. AIRIS proporcionará al Cliente las instrucciones necesarias acerca de cómo y cuándo deberá devolver el Producto defectuoso. AIRIS pagará los costes relacionados con la devolución del Producto defectuoso a AIRIS y el Producto reparado al Cliente, si el Producto defectuoso se encuentra dentro del Periodo de Garantía.

10.- ESTA GARANTÍA LIMITADA ESTIPULA TODA LA GARANTÍA OTORGADA AL CLIENTE POR PARTE DE AIRIS.

EN NINGÚN CASO AIRIS DEBE RESPONSABILIZARSE, EN LO QUE RESPECTA A ESTA GARANTÍA LIMITADA, DE LAS PÉRDIDAS DE BENEFICIOS, PÉRDIDAS DE GANANCIAS ANTICIPADAS, PÉRDIDAS DE DATOS, PÉRDIDAS DE USO DEL PRODUCTO U OTRO EQUIPO ASOCIADO, PÉRDIDA O DAÑOS FORTUITOS O CONSECUENTES DE CUALQUIER ÍNDOLE, EN LA MEDIDA EN QUE LA LEY PUEDA NEGAR DICHAS PÉRDIDAS O DAÑOS. EN NINGÚN CASO, LA RESPONSABILIDAD ÍNTEGRA DE AIRIS Y DE SUS PROVEEDORES, EN VIRTUD DE CUALESQUIERA DE LAS CLAUSULAS DE LA PRESENTE GARANTÍA LIMITADA, SE LIMITARÁ AL IMPORTE REAL SATISFECHO POR PARTE DEL CLIENTE POR EL HARDWARE. LAS LEYES DE CIERTOS PAÍSES PUEDE QUE ESPECIFIQUEN QUE EL FABRICANTE NO EXCLUYA NI LIMITE ASPECTOS QUE LO VINCULEN AL CONSUMIDOR. EN CASO DE QUE SEA ASÍ, LAS EXCLUSIONES Y LIMITACIONES DE LA RESPONSABILIDAD DE ESTA GARANTÍA LIMITADA NO SERÁN APLICABLES. La presente garantía otorga al Cliente derechos legales específicos; el Cliente puede gozar de otros derechos que sean diferentes según el país.

Esta Garantía Limitada no afecta a los derechos legales del Cliente vigentes específicos para el país de compra. Dichos derechos permanecerán protegidos.

Esta Garantía Limitada será actualizada por AIRIS de forma regular. Visite su página web oficial de AIRIS para obtener la versión más reciente de la Garantía Limitada para el Producto. Para más información y para solicitar asistencia por favor consulte la página web de AIRIS en: **www.airissupport.com**

TELÉFONOS DE ASISTENCIA TÉCNICA LOCALES:

España:

Informática: 902 103 444

Audio y Video: 902 362 663

Pequeño Electrodoméstico: 902 636 000

Costa Rica: 506 4000 1656

Perú: 511 6346060

Brasil: 4062 5117

Méjico: 55 1163 4806

AIRIS

www.airis.es